


感統訓練教材開發工作室

簡易維修技術手冊

主旨	軌道框底故障簡易判斷與維修	文件編號	201604061
產品	軌道運球	版本	1.0
問題徵兆			
<ul style="list-style-type: none">● 控制桿與裡面的軌道沒有平行與水平● 控制桿的操作已經無法使軌道左右靈活操作			
特殊工具			
<ul style="list-style-type: none">➢ 3mm 的內六角板手➢ 28mm 量尺			
維修步驟			
步驟一	先把固定軌道組的螺絲全卸出，取出軌道組		
步驟二	先讓軌道底框的前端與控制箱牆面的木板保持 28mm 的距離		

<p>步驟三</p>	<p>讓控制桿與內軌道底框兩者維持水平狀態</p>	
<p>步驟四</p>	<p>軌道底框有兩個暗孔，用 3mm 內六角板手插入卡住，開始順時針方向轉緊</p>	
<p>步驟五</p>	<p>向下鎖緊後，兩孔的內六角螺絲皆會往下頂住卡死中心桿的鐵管，如此就完成維修</p>	
<p>備註</p>		
<p>影片教學網址 https://youtu.be/hWOFIkCINc0</p>		