

# 感統訓練教材開發工作室

## 簡易維修技術手冊

主旨	控制桿故障簡易判斷與維修	文件編號	201604062
產品	軌道運球	版本	1.0

### 問題徵兆 1

控制桿左右操作時，有些微不靈活，感覺ㄎ一ㄣ一下，ㄎ一ㄣ一下，我們叫這個情形為（2次手感）

### 維修步驟

步驟一

將控制桿和下方中心木塊一共五顆螺絲鎖緊即可



### 問題徵兆 2

當控制桿可以被拉出來或推進去

### 特殊工具

- 2mm 的內六角板手
- 18mm 量尺

## 維修步驟

步驟一	讓控制桿的中心木塊的內面與控制箱前面板的距離維持 18mm	
步驟二	用 2mm 內六角板手插進培林組的兩個孔內，一樣順時鐘轉緊	

## 備註

影片教學網址

<https://youtu.be/7MAhNXAkNlw>